

液压破碎镐保养注意事项

- 不用的液压镐应存放于干燥、清洁和安全的地方，以防损坏和失窃
- 不要用型号过小的液压镐从事大型号液压镐才能进行的工作
- 保持钎头锐利，以使其处于良好的工作状态，确保钎头无缺口，防止钎头变钝
- 禁止无钎杆操作和设备空转，否则会导致对钎座的过大压力
- 保持设备上所有标牌洁净清晰，例如标签及警告标志
- 经常对软管、接头及其它部件进行检查及必要的更换
- 设备维修必须由有经验的人员进行
- 确保快速接头清洁，平时可用柔软、干净的棉布将接头包裹起来，禁止使用棉丝擦拭接头部位，脱落的细微棉丝将进入系统，导致堵塞及其它故障
- 搬运时要注意不得随意磕碰
- 在连接或拆卸软管时，液压循环控制阀必须处于关闭状态，否则会损坏接头及引起液压系统过热
- 严禁将液压镐在适用范围外使用。

